



Montageanleitung Street Line

Benötigtes Material u. Werkzeug

Version 1: Montage auf hartem Untergrund (z. B. Gehwegplatten oder Betonfundament)	Version 2: Montage auf weichem Untergrund (z. B. Rasen oder Erde)
• Street Line-Zaunelement • Aluminium Pfosten (1850 mm) • Stellfüße • Street Line-Befestigungsset (Halter) • Wasserwaage • Akkuschrauber mit TX20-Bit • Spreizdübel 10 x 100 mm • Holzklötze o. ä., ca. 30 mm Höhe	• Street Line-Zaunelement • Aluminium-Pfosten (2400 mm) • Street Line -Befestigungsset (Halter) • Wasserwaage • Akkuschrauber mit TX20-Bit • Schutzbrille • Arbeitshandschuhe • evtl. Beton • Holzklötze o. ä., ca. 30 mm Höhe

Hinweise zur Planung und Ausführung

Halten Sie sich bei der Planung und Montage an alle örtlichen Bauvorschriften und Regelwerke. Die Verantwortung für eine fachgerechte Montage des Zauns an Gebäuden, Pfosten u. ä. unter Berücksichtigung von Belangen der Statik, des Brandschutzes etc. obliegt dem ausführenden Fachgewerk. Bitte prüfen Sie Zaunelemente und Zubehör vor der Montage. Nachträglich gerügte sichtbare Mängel werden nicht akzeptiert! Bei unsachgemäßer Verwendung sowie fehlerhaftem Einbau, unter Missachtung der Einbauanleitung, erlischt jeglicher Garantieanspruch.

SCHRITT 1:

Spannen Sie eine Schnur entlang des geplanten Zaunverlaufs und markieren Sie die Position der Pfosten. Der Abstand zwischen den Pfosten muss 1818 mm betragen (lichtes Maß). Bei einem geringeren Abstand lässt sich das Zaunelement nicht zwischen den Pfosten anbringen.

SCHRITT 2:

Version 1: Mit Stellfuß (Pfostenlänge 1850 mm)

Die Stellfüße können auf schwere Gehwegplatten oder einem Betonfundament platziert und mit Spreizdübel (10 x 100 mm) am Boden befestigt werden. Bitte beachten Sie, dass der Untergrund gerade und eben sein muss, sodass die Pfosten später gerade und auf gleicher Höhe stehen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erhalten. Anschließend können Sie die Pfosten auf die Stellfüße schieben. Bitte stellen Sie sicher, dass bei Verankerung der Stellfüße auf Gehwegplatten diese ausreichend dimensioniert / verankert sind, um dem Sichtschutzzaun genügend Halt gegenüber Wind und Sturm zu bieten!

Version 2: Zum Einbetonieren (Pfostenlänge: 2400 mm)

Heben Sie, an den für die Pfosten vorgesehenen Stellen, Löcher aus und setzen Sie die Pfosten in die Löcher. Anschließend verfüllen Sie die Löcher mit Beton. Wir empfehlen ein frostsicheres Beton-Fundament mit den Maßen mindestens 300 x 300 x 800 mm (Länge x Breite x Tiefe). Bitte beachten Sie die Verarbeitungs- und Aushärtezeiten des Betonherstellers, des Weiteren sollten Arbeitshandschuhe und eine Schutzbrille getragen werden! Richten Sie die Pfosten unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage aus, sodass die Pfosten gerade und auf gleicher Höhe stehen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erhalten.

SCHRITT 3:

Halter (Street Line -Befestigungsset) am Zaunelement platzieren. Ein Halter ca. 150 mm von oberem Rand entfernt (entfällt bei Schrägelementen) – einer mittig – einer ca. 150 mm vom unteren Rand entfernt, die Öffnung muss nach unten weisen. Dann jeweils die beiden Bohrlöcher anzeichnen, im Zaunelement Löcher vorbohren (3 mm), Halter mit mitgelieferten Schrauben am Zaunelement verschrauben.

SCHRITT 4:

Positionieren Sie die Zaunelemente zwischen den Pfosten. Ein Mindestabstand des Zaunelements von 30 mm zum Erdboden dient als konstruktiver Schutz und erhöht die Haltbarkeit des Zaunelements. Als Montagehilfe sollten mindestens 30 mm starke Holzklötze unter das Zaunelement platziert werden, die nach dem Ausrichten einfach entfernt werden können.

SCHRITT 5:

Nachdem Sie das Zaunelement mit Hilfe einer Wasserwaage ausgerichtet haben, können Sie die Bohrlöcher für die Halter mit einem Bleistift am Pfosten markieren. Bohren Sie anschließend mit einem Bohrer (4 mm) Löcher mittig im Pfosten vor und schrauben Sie die mitgelieferten Schrauben in den Pfosten, sodass Sie anschließend die Halter in diese Schrauben einhängen können. Bei Verwendung eines Stellfußes ist bei den unteren Bohrlöchern sehr vorsichtig zu bohren, um ein Abbrechen des Bohrers zu vermeiden!

Reinigung:

Unsere WPC-Sichtschutzzäune können einfach mit warmem Wasser und einem für WPC geeigneten Reinigungsmittel gereinigt werden!

Hinweise zum WPC:

WPC ist ein Holz-Kunststoff-Gemisch. Materialbedingt kann es zu chargenabhängigen Farbunterschieden kommen. Des Weiteren kann es durch Sonneneinstrahlung, Staunässe und/oder Bewitterung zu Wasserflecken, Lignin-Auswaschungen, Verwerfungen und Ausbleichen der Bretter/Planken kommen, je nach Intensität der Bewitterung können diese Veränderungen unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Dies ist normal, nicht vermeidbar und stellt keinen Beanstandungsgrund dar.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Sichtschutz!

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob eine aktualisierte Version dieser Montageanleitung verfügbar ist unter www.elephant.de (Service / Downloads)